

## CONDITIONS D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS D'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCES – RFID –

Conformément à la décision n° 11/03 du 04 avril 2011, les conditions d'utilisation des équipements d'identification par radiofréquences – RFID – sont les suivantes :

Bandes de fréquences (MHz)	Canalisation (kHz)	Puissance maximale (PIRE) (mW)
<b>433,05 - 434,79</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>870 - 876</b>		
<b>880 - 885</b>		
<b>915 - 921</b>		
<b>925 - 926</b>		
<b>2400 – 2483,5</b>		

### Remarques :

- 1) La PIRE représente la puissance isotropique rayonnée équivalente.
- 2) Les équipements RFID doivent être équipés de la fonction LBT (Listen Before Talk)